

Procedura di lavaggio per fermo macchina: Mimaki JV150-300/CJV150-300

1. Svuotare la tanica di recupero inchiostro.
2. Verificare che le cartucce di inchiostro siano sufficientemente piene (almeno una cartuccia per canale deve essere piena e nuova).
3. Verificare che la cartuccia di Washing Liquid (posta sul fianco del plotter) sia sufficientemente piena.
4. AUTO MAINTENANCE deve essere impostato come segue:
Refresh = 1hours / Tube Cleaning = 48 hours / Cleaning = OFF
5. Controllare e regolare la posizione della capping e se necessario sostituire i CAP rubbers.
6. Daily cleaning (heads, cap, wiper).
7. Custody wash (nozzle wash time=30min).
8. Pump tube wash.
9. Rimuovere il materiale dal plotter e sollevare la leva.
10. La corrente elettrica deve essere costante a 220V/15°.
11. Il plotter DEVE essere alimentato (l'interruttore generale sul retro del plotter DEVE essere in posizione ON).
12. Possibilmente posizionare il plotter in un luogo fresco, lontano da fonti di calore ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.